## Greenway博力威

# 锂离子电池组 使用说明书

#### 欢迎使用!







为了您能够正确使用、存储和维护本公司的电池组 产品,请在使用前仔细阅读并理解本使用说明书。

#### 安全注意事项

如因违反下列安全注意事项和使用标准,产生的一切后果自行负责。

- 1、请遵守政府相关规定,严禁在楼梯走廊及有人居住的室内充电。
- 2、请勿拆解、改装电池!破损或鼓胀请勿继续使用!请勿在允许的温度范围外充电或使用!
- 3、必须使用专用充电器,严禁使用其他充电器对电池组进行充电。一周以上不使用时,请务 必将其从整车上取下储存。
- 4、电池组应随用随充,充电时严禁覆盖电池组。
- 5、严禁在本说明书规定的范围外使用。
- 6、严禁将电池组输入端、输出端的正负极短路。
- 7、严禁将电池组端子触碰导电物体,比如电线。
- 8、严禁剧烈振动、冲击、挤压或刺穿电池组,避免让电池组受到重击和跌落。
- 9、严禁将电池组投入火中。
- 10、请将电池组放置于远离儿童和动物、远离火源和热源处,避免放置于阳光直射处。
- 11、请注意防水,避免电池组遭遇水淋、水浸。
- 12、非专业人士禁止打开。

#### 质保事项

- 1、未经授权对产品进行维修、拆装、改动等人为原因造成的产品故障,不予质保。
- 2、产品编号及产品型号与质保凭证中记载的编号与产品型号不符,不予质保。
- 3、长期不使用时,请半电置于干燥阴凉环境中,每两个月补电2小时。否则可能损坏电池组,且这种损坏不在质保范围内。
- 4、不可抗力造成的损坏(例如雷击、地震、火灾或暴风雨),不予质保。
- 5、假冒或伪造的产品,不予质保。
- 6、未能按照本说明书操作步骤的安全注意事项进行操作,不予质保。

#### 存储与运输

- 1、电池组长期存储时,应置于阴凉干燥的环境中,存储前需对电池组进行补电,存储期间需每2个月对电池组进行补电。
- 2、贮存电池组时,与整车和充电器断开连接。
- 3、电池组存储时,应按照包装箱标识正确放置,不要倒放、侧放充电。
- 4、电池组和充电器应存储在清洁、干燥、通风处、应避免与腐蚀性物质接触,远离火源及热源。
- 5、电池组应包装成箱进行运输,在运输过程中应防止剧烈震动、冲击或挤压,防止日晒雨淋。
- 6、充电过程中,充电器的指示灯呈红色,当指示灯变绿时,表示电池组已充满电。









#### 典型故障及故障排除

故障现象	原因	处理方法
充电器指 示灯不亮	1. 电源插头与插座接触不良 2. 充电器坏	1. 检查电源插头与插座,使接触良好 2. 更换充电器或送维修部
电池组不能 正常充电	1. 保护板过充 2. 保险丝熔断 3. 充电器坏 4. 电池组连线断路 5. 充电口触点松动	1. 关闭电源锁0. 5min 2. 更换备用保险丝(5A 250V) 3. 送维修部
电池组不能 放电	1. 电源锁开关没打开 2. 放电口触点松动 3. 电池电压过低	1. 打开开关 2. 检查电源插头与插座,使接触良好 3. 电池充足电.
电池放电 容量不够	1. 电池没充满电 2. 放电口接触不良 3. 电池一致性不好 4. 使用温度过低	1. 充满电 2. 检查电源插头与插座,使接触良好 3. 送维修部 4. 温度恢复正常
放电异常 停止	<ol> <li>使用温度过高,保护板温度保护开关开启</li> <li>放电电流过大,保护板过流保护</li> <li>电池组外部短路,短路保护</li> </ol>	1. 室温搁置30min 2. 减小放电电流 3. 搁置2min

如遇其他问题,请与公司售后服务部或经销商联系。

#### 产品合格证



### 售后服务

本产品在出厂前已经过严格的检验,严禁自行拆卸。如遇问题,请与公司售后服务部或 经销商联系。

在不通知以往客户的情况下,本公司拥有为提高产品质量和性能,对产品和使用说明书作更改的权利。本说明书如有更改,恕不另行通知。

本公司拥有对本产品使用说明书的最终解释权。如本产品使用说明书部分内容与具体产品上标注的注意事项等信息不一致的,请以具体产品标注事项信息为准。

#### Greenway博力威

地址: 东莞市东城街道同沙新工业园 电话: 0086 769 2728 2088 传真: 0086 769 2229 0098

网址: www.greenway-battery.cn 邮编: 523127